



危険物梱包向け

バーミキュライト

使用方法：

外装容器に内袋を入れ、その中にバーミキュライトと包装された内装容器（外部に漏れない、内部に外部から侵入しないように袋などで包装し、上の口を締めた状態。）を入れて内袋の口をしっかりと留めて梱包。

危険物（class1~class9）の梱包で使用する緩衝材。（危険物と接触しても化学反応を起こさない。）

5.2.12.1 緩衝材（Cushioning Material）内装容器は通常の輸送中に破損、穴あきまたは内容物が外装容器に漏洩しないよう、包装、保護または緩衝しなければならない。液体を収納した内装容器はその口栓を上向きにして包装し、本規則の 7.2.4.4 に記載された天地無用のマークに合わせて外装容器に入れなければならない。容易に破損しやすいガラス、磁器または石器あるいはある種のプラスチックでできている内装容器は適切な緩衝材を外装容器に入れて保護しなければならない。内装容器の収納物の漏洩により、緩衝材または外装容器の保護特性を著しく低下させてはならない。

We see the future different than others do!

<https://www.unpack.jp/>

